

MUP RH

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
(NN 108/95, 56/10)

Zakon o zaštiti od požara
(NN 92/10)



Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima, propisuje se ispitivanje instalacije plina i to, osim pri izgradnji ili rekonstrukciji plinske instalacije i prilikom zamjene plinomjera radi umjeravanja, a najmanje jednom u 10 godina.



Tisk: ZEBRA, Vinkovci



PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

VINKOVCI

OHRIDSKA 17

e-mail: pis@pis.com.hr

www.pis.com.hr

hitne intervencije: 0800 304 336

informacije: 032/304 337

**BROŠURA ZA SIGURNO
KORIŠTENJE PLINA**

TRI "ZLATNA PRAVILA" PRI KORIŠTENJU PLINA

1. Jednom godišnje provjerite stanje Vaše plinske instalacije i trošila uz pomoć podsjetnika – godišnje liste za provjeru iz ove brošure.
2. Povremeno zatražite provjeru Vaših plinskih uređaja od strane ovlaštenog stručnjaka.
3. U slučaju smetnji na plinskim uređajima i trošilima ili oštećenja instalacije, potražite pomoć ovlaštenog stručnjaka.

ŠTO RADITI KADA OSJETITE MIRIS PLINA?

1. Ostanite mirni i pribrani.
2. Ne palite svjetlo ili otvoreni plamen, ne koristite električne aparate i telefone, utičnice, lift ili el. zvono.
3. Otvorite prozore i vrata i prozračite prostor.
4. Zatvorite plinsku slavinu ispred plinomjera ili na priključku.
5. Obavijestite ostale ukućane i susjede (kucajte, ne zvonite, ne telefonirajte!)
6. Izvan kuće, nazovite hitnu službu Plinare istočne Slavonije d.o.o. - 0800 304 336

PODSJETNIK GODIŠNJA LISTA PROVJERE

1. Jesu li glavni zapor (slavina) i plinomjer lako dostupni?
DA **NE**
2. Je li plinska instalacija u dobrom stanju i bez korozije (hrđe)?
DA **NE**
3. Jesu li cijevi dobro pričvršćene obujmicama i neopterećene vješanjem?
DA **NE**
4. Jesu li zaklonjene cijevi dobro prozračene?
DA **NE**
5. Je li dovod zraka za izgaranje u prostoriju s plinskim trošilima dovoljan?
DA **NE**
6. Jesu li savitljiva crijeva za spoj trošila ispravna i pravilno položena?
DA **NE**
7. Je li prostor u kojem se nalaze plinska trošila čist?
DA **NE**
8. Je li Vaše trošilo bez oštećenja, radi li ispravno (oštari plavkasti plamen), bez poteškoća pri uključivanju i mirisa plina?
DA **NE**

Odgovori na sva pitanja "DA"?

Vaša instalacija je u redu.

Na neka ste pitanja odgovorili sa "NE".

Svakako trebate što prije potražiti stručnu pomoć i ukloniti uočene nedostatke.

O PLINSKOJ INSTALACIJI

Podjela područja odgovornosti kod instalacije prirodnog plina

Plin je doveden do Vaše građevine uličnim plinovodom i kućnim priključkom. Na Vašoj građevini nalazi se zidni ormarić s glavnim zaporom (slavinom), a najčešće se u zidnom ormariću još nalaze regulator i plinomjer. Tu završava područje odgovornosti Plinare istočne Slavonije d.o.o.

Ostatak instalacije plina koji uključuje plinske uređaje, otvore za dovod zraka za izgaranje i dimovodne kanale, u Vašem je vlasništvu i u području je Vaše odgovornosti. Ukoliko je plinomjer smješten u stanu, vlasnik građevine odgovoran je i za instalaciju od ormarića do plinomjera, dok se sam plinomjer nalazi u području odgovornosti Plinare istočne Slavonije d.o.o. Pri građevinskom zahvatu u prostoru, osobito kod zamjene plastične stolarije, dolazi do smanjenog dotoka svježeg zraka preko fuga, vlasnik je obavezan savjetovati se sa stručnom osobom radi sigurnosti pravilnog rada plinskog uređaja spojenog na dimnjak i **distributerom plina Plinara istočne Slavonije d.o.o.**

U prostoru kojem se nalazi plinsko trošilo koje je priključeno na dimnjak, te spojena napa, obavezna je **ugradnja solo prekidača** koji isključuje istovremeni rad oba uređaja.

Preporuka:

U prostoru u kojem se nalazi plinski uređaj spojen na dimnjak, ugraditi uređaj za detekciju plina.